


eNet SMART HOME app

.....
QUICK START GUIDE FÜR ANDROID

Überblick	Seite 3
Los geht's	Seite 4
Mein Zuhause	Seite 5
Räume	Seite 6
Automatisierung	Seite 9
- Szenen erstellen	Seite 11
- Zeitsteuerungen erstellen	Seite 12
- Wenn-Dann-Regeln erstellen	Seite 13
System	
- Fernzugriff einrichten	Seite 14
- Partnersysteme einrichten	Seite 15

Steuern, Automatisieren, Einstellen, Energie sparen und Zugriffsrechte vergeben – alles mit der eNet SMART HOME app.



„Mein Zuhause“ ist Ihre individuelle Seite. Sie passen sie so an, dass Sie Ihre Lieblingsszenen und Lieblingsgeräte mit einem Fingertipp abrufen können.

Sie vergeben in Ihrem Haushalt die Benutzerrechte, legen Passwörter fest, richten den Fernzugriff und Partnersysteme ein.




Mit der Ansicht „Räume“ bewahren Sie den Überblick. Sie steuern über Zentralfunktionen das gesamte Gebäude, Etagen und einzelne Räume. In der Detailansicht steuern Sie einzelne Geräte.



Automatisieren Sie Ihr Zuhause so, dass es zu Ihrem Leben passt. Erstellen Sie individuelle Szenen, Regeln und Zeitsteuerungen. (Diese Funktion ist nur sichtbar, wenn Sie berechtigt sind, Einstellungen zu ändern.)

Betriebssystemanforderungen für die eNet SMART HOME app: mindestens Android 5.0




Stellen Sie sicher, dass sich der eNet Server und Ihr Mobiltelefon im gleichen Netzwerk befinden.

Verbinden Sie sich mit dem Server



HINWEIS:
Bitte stimmen Sie an dieser Stelle zunächst unserer Datenschutzerklärung zur Verwendung der eNet SMART HOME app zu, um fortzufahren.




Geben Sie hier die von Ihrem Service-Partner übergebenen Benutzerdaten ein, oder nutzen Sie den vordefinierten Benutzernamen „user“ und das Passwort „user“

An dieser Stelle können Sie, sofern der Server nicht sofort gefunden wird und die IP bekannt ist, diese hier manuell eingeben

Melden Sie sich am eNet Server an

Sie sind hier




Ihr System informiert Sie über wichtige Meldungen

Wählen Sie aus, welche Lieblingsszenen angezeigt und welche ausgeblendet werden sollen

Wir haben Szenen für Sie vordefiniert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt individualisieren oder neu anlegen können

Hier erscheinen später Ihre Lieblingsgeräte

Sie sind hier



Hier finden Sie Hilfe zu den Symbolen und können festlegen, ob Ihnen die Rauminformationen angezeigt werden sollen


Zentrale Steuerung für das gesamte Gebäude oder die gesamte Etage

Hier gelangen Sie zu den Raumdetails

Sehen Sie in den Rauminformationen auf einen Blick,

- ob noch irgendwo das Licht brennt
- ob eine Jalousie geschlossen ist
- in welchem Modus sich die Heizung befindet

(In diesem Fall ist mindestens ein Licht eingeschaltet, eine Jalousie ganz oder teilweise geschlossen und die Heizung im Modus Manuell)



Verändern Sie die Reihenfolge der Bereiche Beleuchtung, Jalousie, Klima und Sonstige

Anzeige wichtiger Informationen für diesen Raum

Zentralsteuerung der Beleuchtung im gesamten Raum (in diesem Fall schalten Sie mit einem Fingertipp die gesamte Beleuchtung im Wohnzimmer aus)

Die schnelle Bedienung einzelner Geräte

Durch einen Tap auf den Gerätenamen kommen Sie zur Detailseite eines Geräts



Entscheiden Sie, ob das Gerät mit der Zentralsteuerung geschaltet wird und ändern Sie wichtige Geräteparameter* (nur verfügbar, wenn Sie die Berechtigung haben, Einstellungen zu ändern)

Markieren Sie Ihre Lieblingsgeräte als „Favorit“ und sie erscheinen in der Ansicht „Mein Zuhause“

Steuern Sie die Lichtintensität

Schalten Sie das Licht ein und aus



Als „Favorit“ markiert erscheint die Jalousie im Wohnzimmer in der Ansicht „Mein Zuhause“

Fahren Sie die Jalousie hoch und runter

Bestimmen Sie die Position der Lamellen (nicht verfügbar bei Rollläden und Markisen)

* Zur Erläuterung schauen Sie in der Bedienungsanleitung der Geräte nach oder fragen Sie Ihren Service-Partner.




Als „Favorit“ markiert erscheint die Heizung in der Küche in der Ansicht „Mein Zuhause“

Regeln Sie die Heizung auf Ihre gewünschte Temperatur

Verändern Sie den Betriebsmodus Ihrer Heizung, und legen Sie im manuellen Modus fest, wie lange diese Einstellung gelten soll

Sie sind hier



•..... **Kombinieren Sie einzelne Aktionen zu stimmungsvollen Szenen, die Sie mit einem Fingertipp ausführen können**

•..... **Über die Zeitsteuerung werden einzelne Aktionen und Szenen zu einem von Ihnen bestimmten Zeitpunkt ausgeführt**


•..... **Über Regeln können Sie Aktionen ausführen, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Hierdurch werden z. B. Tasten von Hand- und Wandsendern mit Szenen und einzelnen Aktionen belegt**

•..... **Fügen Sie Ihre eigenen individuellen Szenen, Zeitsteuerungen und Wenn-Dann-Regeln hinzu**


Beispiele für Aktionen

- Schalten Sie einzelne Geräte, zum Beispiel:
Dimme Esstischleuchte auf 50%
- Nutzen Sie die Zentralsteuerung:
Schalten Sie zum Beispiel das gesamte Licht im Haus ein und aus
- Speichern Sie eine komplette Raumsituation:
Auf diese Weise können Sie den aktuellen Zustand Ihrer Geräte im Raum zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen
- Lösen Sie Szenen aus:
Eine bestimmte Szene kann durch eine Zeitsteuerung oder eine Regel ausgelöst werden
- Deaktivieren Sie Zeitsteuerungen und Regeln:
Befinden Sie sich z. B. im Urlaub, deaktivieren Sie einfach die automatische Lichtsteuerung

Sie sind hier



Erstellen Sie neue Szenen, Zeitsteuerungen und Wenn-Dann-Regeln



Benennen Sie Ihre Szene

Legen Sie fest, ob diese Szene auf der Favoritenliste unter der Ansicht „Mein Zuhause“ angezeigt werden soll


Wählen Sie ein Symbol für Ihre Szene

Fügen Sie nun Aktionen hinzu



TIPP:


Wenn Sie möchten, dass eine Abfolge von Aktionen in einer Zeitsteuerung oder Wenn-Dann-Regel zeitgleich und nicht nacheinander erfolgen soll, richten Sie dafür eine Szene ein. Fügen Sie im Anschluss diese als Aktion zu einer Zeitsteuerung oder Wenn-Dann-Regel hinzu.



- **Legen Sie fest, ob diese Zeitsteuerung aktiv oder inaktiv ist**
- **Benennen Sie Ihre Zeitsteuerung**
- **Legen Sie wahlweise „feste Uhrzeit“ oder „abhängig vom Sonnenstand“ und Wiederholungen fest**
- **Fügen Sie nun Aktionen hinzu**



HINWEIS:
Die Erstellung von Zeitsteuerungen für Heizung in Verbindung mit tado° Professional erfolgt über die tado° App



Legen Sie fest, ob diese Regel aktiv oder inaktiv ist

Benennen Sie Ihre Regel

Legen Sie fest, ob eine oder mehrere Bedingungen erfüllt sein müssen

Zeitversetzte Aktionen können festgelegt werden

Wenn-Bedingungen dienen als Auslöser für Dann- und Später-Aktionen. Später-Aktionen werden nicht sofort, sondern nach einer einstellbaren Verzögerung ausgeführt


Fügen Sie Bedingungen und Aktionen hinzu

Wenn-Bedingungen können sein:

- Eine Taste eines Hand- oder Wandsenders wird gedrückt (während der Inbetriebnahme hat Ihr Service-Partner bestimmte Tasten für die Verwendung in der App konfiguriert)
- Unter „Mein Zuhause“ finden sich bei Verwendung des tado° Systems die beiden Zustände „tado° Home“ und „tado° Away“ der Anwesenheitserkennung (konfiguriert werden diese in der tado° App)
- Bewegungen (ein Bewegungsmelder registriert eine Bewegung)
- Die von einem Sensor gemessene Helligkeit oder elektrische Leistung wird unter- oder überschritten (zum Beispiel können Sie eine Regel festlegen, dass sobald der Fernseher eingeschaltet wird und die Sonne blendet, die Jalousien automatisch heruntergefahren werden)

SYSTEM


↳ FERNZUGRIFF EINRICHTEN



● Ihr Benutzername, mit dem Sie am eNet Server angemeldet sind

● Hier können Sie Benutzer verwalten und Passwörter sowie Berechtigungen ändern (wenn Sie die Berechtigung haben, Einstellungen zu ändern)

● Um Ihr Smart Home auch außerhalb Ihres Netzwerks per iPhone steuern zu können, richten Sie den Fernzugriff ein. Für die Aktivierung müssen Sie sich im selben Netzwerk befinden wie der eNet Server




2 Geben Sie im Anschluss an die Registrierung Ihre Benutzerdaten ein. Der Fernzugriff ist danach sofort aktiv


1 Registrieren Sie sich unter: www.my.enet-smarthome.com

SYSTEM


└ PARTNERSYSTEME EINRICHTEN



Damit Sie Ihre tado° Professional Geräte auch über die eNet SMART HOME app ansteuern können, müssen Sie diese über „Partnersysteme“ einrichten. Die Voraussetzung dafür ist, dass das tado° System bereits in Betrieb genommen wurde



Geben Sie hier die E-Mail-Adresse mit Passwort ein, mit der Sie in der tado° App registriert sind



● Hier können Sie Ihre tado° Professional Geräte aus dem eNet SMART HOME System entfernen

1 Räume, die Sie in der tado° App angelegt haben, werden nun in die eNet SMART HOME app importiert. Weisen Sie hier bitte die tado° Räume den Räumen aus der eNet SMART HOME app zu

2 Als Abbruchbedingung wird „Bis zur nächsten Automatisierung“ standardmäßig ausgewählt. Sie können selbstverständlich selbst wählen, welche der drei Abbruchbedingungen Sie bevorzugen. Nähere Informationen zu den Abbruchbedingungen erhalten Sie direkt in der eNet SMART HOME app

● Übernehmen Sie hiermit Änderungen aus Ihrem tado° System, wenn Sie in der tado° App Raumbezeichnungen geändert, tado° Geräte oder Räume hinzugefügt oder entfernt haben

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße
Postfach 12 20
D-42477 Radevormwald
Tel. +49 21 95 602 0
Fax +49 21 95 602 191
www.gira.de
info@gira.de

Technische Beratung Gira
Tel. +49 21 95 602 123
Fax +49 21 95 602 118
hotline@gira.de

JUNG

Albrecht Jung GmbH & Co. KG
Volmestraße 1
Postfach 1320
D-58569 Schalksmühle
Tel. +49 23 55 806 0
Fax +49 23 55 806 189
www.jung.de
kundencenter@jung.de

Technische Beratung Jung
Tel. +49 23 55 806 555
Fax +49 23 55 806 255
kundencenter@jung.de

Insta GmbH

Hohe Steinert 10
Postfach 1830
D-58468 Lüdenscheid
Tel. +49 23 51 936 0
www.insta.de
info@insta.de

www.enet-smarthome.com